SunXellence - Interrupteur coupe-batterie 12, 24 et 48 V, 100 A à 300 A

Coupe toute l'alimentation de la batterie d'un quart de tour : pour l'entretien, une absence prolongée ou en cas d'urgence.

Modèle	Version 1	Version 2	Version 3
UGS	**SX-CB-100**	**SX-CB-200**	**SX-CB-300**
Version	**100 A continu**	**200 A continu**	**300 A continu**
Tension	jusqu'à 50 V DC (12, 24 et 48 V)	jusqu'à 50 V DC (12, 24 et 48 V)	jusqu'à 50 V DC (12, 24 et 48 V)
Commande	bouton rotatif marche / arrêt	bouton rotatif marche / arrêt	bouton rotatif marche / arrêt
Bornes	goujons M6 à M8	goujons M6 à M8	goujons M6 à M8
Montage	encastré ou en saillie	encastré ou en saillie	encastré ou en saillie
Température	-30 à +60 °C	-30 à +60 °C	-30 à +60 °C

Se place sur le câble + entre la batterie et l'onduleur. Choisir un calibre supérieur au courant maximal de l'onduleur (par exemple 200 A pour 3 kW en 24 V).

Ne remplace pas le fusible de protection batterie, qui reste obligatoire.